



點選桌面本機滑鼠右鍵內容  
或是資料夾左邊的本機點選滑鼠右鍵內容





### 點選裝置管理員



點選連接箭頭看會出現讀卡機的 com 號碼

如沒有出現請重新拔差讀卡機線或是換 USB 插槽

如果出現的 COM 不是 1-4，請參考更改 COM 號碼手冊



確認 COM 號碼認證通訊埠點選正確的號碼後認證即可