



將檔案複製到 C:\HOSP\HC\_DLL

- CsHis.dll
- nhi\_eiiapi.dll

登入陽明，掛號和批價系統都有讀卡機認證程式



確認讀卡機通訊埠



科張



讀卡機未認證狀態



已認證成功狀態

